



- ※ドレンは1/100勾配以上取ってください。
- ※20Aのドレンに関しては、必ず断熱を施してください。
- ※必ず、「逆止弁」を取付けてください。